

## 如需了解更多信息

### WCM在线教程

在线教程将帮助您轻松快速上手WCM：

[www.webdtsignage.cn/wcm6/tutorial/tutorial.html](http://www.webdtsignage.cn/wcm6/tutorial/tutorial.html)

### 下载文件

下载最新的WCM支持文件：

[www.webdtsignage.cn/support/download.html](http://www.webdtsignage.cn/support/download.html)

### 常见问题

了解更多的有关WCM的技术细节：

[www.webdtsignage.cn/products/WCM/index.html](http://www.webdtsignage.cn/products/WCM/index.html)

### 系统恢复

如果操作系统被损坏，请按照说明重新安装操作系统和应用程序：

[www.signage.dtri.com/products/WCM/recovery.html](http://www.signage.dtri.com/products/WCM/recovery.html)

## SA166CR

### 使用入门

#### 简体中文



### 介绍

感谢您购买定谊科技的数字标牌播放器SA166CR。定谊科技标牌设备有利于创建一个独特而强大的通信媒介，提供前所未有的机会，在关键决策地点吸引观众的注意力。该SA166CR设备具有可靠、高效节能的硬件和直观的基于服务器的软件，可有效的部署数字标牌网络。基于Windows®平台的SA166CR设备通过 WebDT 内容管理软件，可提供远程设备管理和内容显示。具有WebDT 软件的SA166CR播放器为客户提供高效的解决方案，客户无论在何时何地均可方便的传递和管理信息。

### 包装清单

1. 一台SA166CR
2. 符合VESA标准的安装支架
3. 交流/直流电源适配器
4. WCM安装光盘
5. 基本操作指南

注意：实际包装的内容可能会根据所购配置有所不同。

## 输入/输出接口



A	USB 2.0
B	USB 3.0
C	HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz
D	DisplayPort 1920 x 1080 @ 60Hz

### 注意事项:

- 操作和使用本产品时务必多加小心。
- 切勿拆解机柜的任何部分。这会使本产品的保修失效。
- 只能使用随设备附带的或从制造商及其合作伙伴购买的交流/直流适配器。
- 如果在偶然情况下发生冒烟、有异响或异味，请立即关掉本产品并断开各种电源连接。
- 立即向您的设备提供商报告问题。
- 再次推进电池按钮设备将会重新启动设备。

## 开机和关机

电源按钮位于SA166CR的后面。若开启设备，请按下电源按钮，然后放开，电源按钮即会亮起（蓝光），其连接的显示器上亦会显示出相对应的界面。

若关闭设备，请使用提供的软件关机界面。如果SA166CR死机，请从WCM软件或RDP重启，请勿按电源开关重启，否则可能会破坏操作系统。

## 连接播放器并注册至WCM服务器

当您开启设备时，注册视窗会自动跳出，您也可以从以下路径注册：

开始 | 所有程序 | DT Research | WebDT Signage Player | Register Player Again

### 注册信息：

播放器名称：使用默认或给予新名称  
群组名称：如果还没有在WCM服务器中建立播放群组，可空白不填。  
组织：my site（默认值）  
密码：123456（默认值）  
发布服务器网址：  
http://(服务器IP地址):(端口号)/publish  
或 http://localhost:(端口号)/publish



**注意：**如果播放器与WCM服务器在同一网域中，播放器将会自动注册。

- 若要退出全屏操作说明，按下“Ctrl + Shift + 空格键”以退出 WebDT Signage Player 软件。
- 重新启动WebDT Signage Player软件，请按以下步骤操作：开始 | 所有程序 | DT Research | WebDT Signage Player | Start player。
- 要将此数字标牌设备注册进其他WebDT内容管理软件服务器，请按以下步骤操作：开始 | 所有程序 | DT Research | WebDT Signage Player | Register Player Again，开启后注册画面即会显示。填入必要信息进行注册。点击确认进行注册并连结至 WebDT 内容管理发布服务器。
- 使用WebDT 内容管理软件管理多媒体内容，建立播放列表和排程，请参阅光盘中的使用说明。


## SA166CR的VESA 固定支架安装指南

本产品包装中，包括一个 VESA 兼容固定架（1），能将SA166CR（2）设备固定在兼容 VESA 标准的显示器上。

**注意：**VESA 兼容固定架能搭配大部分支持VESA标准的显示器。


### 步骤一：

- 找出监视器上现有的装定孔。
- 将固定架的装定孔对齐监视器背面的装定孔，如右图所示。
- 装上螺丝，将固定架支撑定位，然后旋紧螺丝（请勿旋得过紧）。



### 步骤二：

- 拆下SA166CR标牌设备上原有的两颗 M3 螺丝(3)。
- SA166CR (2) 的接口连接端口朝下放置在固定架的扶轨上，使设备上的两个装定孔对准扶轨上现有的装定孔（请参见图片）。



### 步骤三：

- 装上螺丝并旋紧至其原始位置，确定固定架和本产品已牢牢锁住。

(\*此为示意图，图中机器可能与实际播放器外观有些许差异)